

# Instrucciones para Android de Illinois CARE Connections



Illinois Department on Aging



ILLINOIS ASSISTIVE TECHNOLOGY PROGRAM


Este programa está financiado por el Departamento de Asuntos de la Tercera Edad de Illinois.

Esta publicación fue posible gracias a la Administración para la Vida Comunitaria (Administration for Community Living, ACL) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) de los EE. UU. El Programa de Tecnología Asistencial de Illinois (Illinois Assistive Technology Program, IATP) también recibe subvenciones de la Administración del Seguro Social de los EE. UU. (Social Security Administration, SSA), la División de Servicios de Rehabilitación (Division of Rehabilitation Services, DRS del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (Illinois Department of Human Services, DHS), la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education, ISBE). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial de las entidades mencionadas.

# Índice


<b>Orientación de la tableta A9 de Samsung</b> .....	<b>3</b>
Cómo encender y apagar la tableta A9 de Samsung...	4
<b>Información general de las aplicaciones de Android</b> .....	<b>5</b>
ConnectWise Control .....	5
Google Meet.....	5
Zoom Cloud Meeting .....	5
<b>Configurar el wifi en el la tableta Samsung</b> .....	<b>6</b>
<b>Cómo configurar el correo electrónico en una tableta Samsung</b> .....	<b>12</b>
<b>Cómo configurar una cuenta de Samsung</b> .....	<b>23</b>
<b>Cómo usar Google Meet</b> .....	<b>29</b>
<b>Cómo usar Zoom en una tableta Samsung</b> .....	<b>43</b>
Únase a una reunión de Zoom .....	43
<b>Cómo encontrar aplicaciones de entretenimiento en la tableta Samsung</b> .....	<b>49</b>

# Orientación de la tableta A9 de Samsung




## Cómo encender y apagar la tableta A9 de Samsung.

Mantenga pulsado el **botón de encendido**.



Pulse el **botón de apagado** para apagar la tableta.



# Información general de las aplicaciones de Android

## ConnectWise Control



ConnectWise Control permite conectarse, ver y controlar máquinas y dispositivos con la aplicación ConnectWise Control para Android. Lo que les permite asistir a los usuarios finales con la resolución de problemas, soporte técnico y más.

## Google Meet



Google Meet permite a los usuarios iniciar o participar en videollamadas en la plataforma Android a través de Wi-Fi. Para completar videollamadas de Google Meet, llama a otro usuario con Google Meet.


## Zoom Cloud Meeting




ZOOM Cloud Meetings es una aplicación iOS gratuita que es una plataforma de reuniones. ZOOM Cloud Meetings es una aplicación gratuita que permite a dos personas hacer videollamadas y brinda la posibilidad de compartir pantalla. Las reuniones de ZOOM con más de 3 participantes están limitadas a sesiones de 40 minutos.

# Configurar el wifi en el la tableta Samsung


Pulse el botón de Configuración.




Se abrirá el menú de configuración. Pulse en **Conexiones**.




Deslice el botón **Conectarse a redes wifi** hacia la derecha.




Pulse el botón **Apagado** para apagar el wifi.




Pulse la **Red disponible** de wifi que desea usar.




Ingrese la **Contraseña** de la red wifi.




Después de ingresar la contraseña de wifi correcta, pulse **Conectar**.



Pulse el **botón de inicio** para volver a la pantalla de inicio.




El **ícono de la conexión de wifi** mostrará la potencia de la señal en la parte superior de la pantalla.




# Cómo configurar el correo electrónico en una tableta Samsung


Pulse el ícono de carpetas de Google.




Pulse el ícono de Gmail.




Pulse **Omitir**.




## Pulse Agregar una dirección de correo electrónico.



## Pulse Google.




## Pulse Crear cuenta.



Toque **Para mi uso personal** y luego toque **Siguiente**.

9:58 Mon, Mar 4 G ☰


6%



Ingrese su **nombre** y **apellido**, y pulse **Siguiente**.

8:59 ☰ G

6%



Ingrese su **fecha de nacimiento** y **sexo**, y pulse **Siguiente**.

Google

Basic information

Enter your birthday and gender

Month Day Year

Gender

Fill In

Next

Elija el nombre de su cuenta de Gmail y pulse **Siguiente**.

Google

Choose your Gmail address

Pick a Gmail address or create your own

smithjohn63@gmail.com


johnsmith8@gmail.com

Create your own Gmail address


Select One

Next


Ingrese una **Contraseña** en el siguiente campo.  
Pulse **Aceptar**.




Ingresar un número de teléfono es opcional. Desplácese hacia abajo en el cuadro y pulse **Omitir** o puede ingresar un número de teléfono y pulsar “**Sí, acepto**”. Se le enviará un código de verificación a su teléfono para verificar la cuenta si eligió “**Sí, acepto**”.




Revise su dirección de correo electrónico y pulse **Siguiente**.




Lea la configuración de la cuenta de Gmail y pulse **Acepto**.




Pulse **Acepto** para aceptar la Política de privacidad de Google.




Pulse **dirección de correo electrónico** y pulse **Ir a Gmail**.



Se abrirá su **nuevo buzón de Gmail**.




Para abrir su correo electrónico, pulse el **ícono de Gmail**.




# Cómo configurar una cuenta de Samsung


Pulse el botón de Configuración.




## Pulse cuenta de Samsung.




## Pulse Iniciar sesión con Google.



Pulse la **dirección de Gmail** que aparece.




Desplácese hacia abajo y pulse **Permitir**.




Pulse **Términos y condiciones del servicio Samsung**, pulse **Términos especiales** y pulse **Aviso de incentivos financieros**.

Opcional, pero recomendado, pulse **Activar búsqueda sin conexión**.


Pulse Más para desplazarse hacia abajo hasta el final de la página.




# Pulse Aceptar.



Ingrese el **código** que se envía a su número de teléfono asociado a su cuenta de Gmail.




**Se ha creado la cuenta de Samsung.**




# Cómo usar Google Meet


Pulse el ícono de carpetas de Google.




Pulse el ícono de la aplicación Meet. 




Pulse **Aceptar** para iniciar sesión con su cuenta de Google y realizar llamadas de Meet..




Si quiere agregar un número de teléfono a su cuenta de Meet, pulse **Agregar número**.




Si no quiere agregar su número de teléfono, pulse el área en blanco afuera del cuadro emergente.



Escriba **Su número de teléfono** y pulse **Aceptar**.



Ingrese el **código de verificación** que se le envió al teléfono y pulse **Listo**.




## Busque contactos con el teclado.


Si agregó contactos, aparecerán en esta página y puede ingresar su número al lado de la flecha roja para hacer una llamada.




O pulse el ícono que se encuentra en la parte superior a la izquierda para cambiar al teclado numérico para **Buscar contactos o escribir un número.**



Ingrese el correo electrónico o el número de teléfono al que desea llamar. Si no tienen Meet, pulse **Invitar**.




Pulse **Hacer una invitación** para enviar un enlace.




Envíe la invitación de Meet por correo electrónico o mensaje de texto a la otra persona enviándole el enlace siguiente.


Pulse **Gmail** o **Mensajes**, según corresponda.




Cuando elija su contacto, la pantalla tendrá su número de teléfono o su correo electrónico. Pulse **Llamada**, **Videollamada** o **Mensaje** para contactarse.



Cómo se verá la pantalla cuando la llamada esté sonando.



Cómo se verá la pantalla cuando la otra parte responda la llamada.



Pulse el **ícono de la cámara** para encender y apagar la cámara.



Pulse el **ícono del micrófono** para encender y apagar el micrófono.



Pulse el **ícono de Terminar llamada** para terminar la llamada.




Pulse el **ícono de Dar vuelta la cámara** para cambiar de la cámara frontal a la trasera.



Pulse el **ícono de Menú** para hacer cambios en el menú de configuraciones.


Pulse **Responder** para aceptar una videollamada de Meet.




# Cómo usar Zoom en una tableta Samsung

## Únase a una reunión de Zoom


Para entrar a una reunión de Zoom, pulse el **ícono de Zoom**.




Pulse Entrar a una reunión.




Ingrese el **ID de la reunión** que se le proporcionó.




Después de ingresar el ID de la reunión, pulse **Entrar**.




Ingrese la **Contraseña** que se le proporcionó. Pulse **Aceptar**.




Pulse **Aceptar** para permitir que Zoom tenga acceso a su tableta.



Para elegir las opciones de la cámara y el video, seleccione la opción **Permitir a Zoom tomar fotos y grabar videos** que desea.




Pulse **Entrar con video**.




Pulse **Entrar con audio**.

Pulse **Permitir a Zoom grabar el audio según la selección**.





Pulse **Finalizar** cuando esté listo para salir de la llamada de Zoom.




# Cómo encontrar aplicaciones de entretenimiento en la tableta Samsung

Para tener acceso a Google Play Store, debe tener una cuenta de Google. Si aún no tiene una, puede ver las instrucciones sobre cómo configurar una cuenta de Google/Samsung.


Pulse el ícono de Play Store.




Pulse el **círculo** junto a la flecha roja del lado superior derecho de la pantalla para Administrar su cuenta de Google.




Use la barra de búsqueda para **Buscar juegos** que le interese jugar.




Después de buscar el nombre, aparecerá una lista de opciones para ese juego. Elija el que desea instalar.




Pulse **Continuar** para completar la configuración de la cuenta.



Pulse **Omitir** a menos que quiera agregar una tarjeta de crédito a su cuenta de Google.



Pulse **Instalar** para descargar el juego.



Cuando la descarga termine, abra el juego desde la pantalla de Inicio.

Pulse en el **ícono de Juegos**.

